



Schemat odbiornika „Neywa 304”

Napięcie stale zmierzono względem „plusa” zasilania. W ramach podano wartości napięć zmiennych. Przełącznik S1 ustawiono w położeniu fal średnich.