



PLYTKA OBWODOW WEJŚCIOWYCH - 300

WZMACNIACZ - P. Cz. - 350

WZMACNIACZ - M. Cz. 600

GNIAZDA WYJŚCIOWE - 700

PLYTKA MAGNETOFONOWA - 1; 100; 200

STEREODEKODER - 400

ZASILACZ - 900

PLYTKA BAZA - 500

STABILIZATOR

GNIAZDA WEJŚCIOWE - 850

AUTOSTOP - 800

* R 125, R 225 dobrać przy strojeniu układu w radiomagnetofonie kpl.

Napięcia bez namiasów - przy pracującym silniku
Napięcia w namiasach - po zatrzymaniu silnika układem autostop

Schemat radiomagnetofonu RMS 801